

HDR44 IR Codeset



HDR44 Simple*	HDR44 Unit ID 1	HDR44 Unit ID 2	HDR44 Unit ID 3	HDR44 Unit ID 4
Input 1	Out1 In1	Out5 In1	Out9 In1	Out13 In1
Input 2	Out1 In2	Out5 In2	Out9 In2	Out13 In2
Input 3	Out1 In3	Out5 In3	Out9 In3	Out13 In3
Input 4	Out1 In4	Out5 In4	Out9 In4	Out13 In4
Output 1	Out1 Off	Out5 Off	Out9 Off	Out13 Off
Output 2	Out2 In1	Out6 In1	Out10 In1	Out14 In1
Output 3	Out2 In2	Out6 In2	Out10 In2	Out14 In2
Output 4	Out2 In3	Out6 In3	Out10 In3	Out14 In3
System Off	Out2 In4	Out6 In4	Out10 In4	Out14 In4
* One Chassis Only	Out2 Off	Out6 Off	Out10 Off	Out14 Off
	Out3 In1	Out7 In1	Out11 In1	Out15 In1
HDR44 Setup	Out3 In2	Out7 In2	Out11 In2	Out15 In2
Get ID	Out3 In3	Out7 In3	Out11 In3	Out15 In3
Set ID 1	Out3 In4	Out7 In4	Out11 In4	Out15 In4
Set ID 2	Out3 Off	Out7 Off	Out11 Off	Out15 Off
Set ID 3	Out4 In1	Out8 In1	Out12 In1	Out16 In1
Set ID 4	Out4 In2	Out8 In2	Out12 In2	Out16 In2
	Out4 In3	Out8 In3	Out12 In3	Out16 In3
	Out4 In4	Out8 In4	Out12 In4	Out16 In4
	Out4 Off	Out8 Off	Out12 Off	Out16 Off